

MikroForth einstellen

MikroForth erlaubt folgende Anpassungen

1. Programm zum Uploaden
2. Warnhinweis bei Überschreiben von Wörtern
3. Auswahl des Separators in der Adressenzuweisungstabelle
4. Anzeigen der Adressen im HEX- oder Dezimalformat

Die entsprechenden Einstellungen sind in der Datei `forth2.ini` gespeichert. Sie können dort bei Bedarf mit einem Editor geändert werden.

Programm zum Uploaden

Soll auf das Programm “Uploader.exe” zurückgegriffen werden, besteht der Eintrag in der ini-Datei einfach aus einem Minuszeichen:

```
externuploader=-
```

Ansonsten wird hinter das Gleichheitszeichen der Name des gewünschten Programms mitsamt dem vollständigen Pfad angegeben.

Warnhinweis bei Überschreiben von Wörtern

Häufig müssen einzelne Wörter des aktuellen Vokabulars überschrieben werden. Ist der Eintrag

```
ueberschreiben=1
```

dann gibt MikroForth einen entsprechender Warnhinweis in einem Meldungsfenster. Sie haben dann die Möglichkeit, das Überschreiben zu unterbinden. Wenn Sie den Wert 0 hinter das Gleichheitszeichen schreiben, dann erfolgt nur ein Hinweis im Statusbereich und das alte Wort wird überschrieben.

Sie können diesen Parameter auch über Bearbeiten - Einstellungen ändern.

Auswahl des Separators in der Adressenzuweisungstabelle

In der Adressenzuweisungstabelle befindet sich zwischen dem Forth-Wort und der zugehörigen Adresse ein so genannter **Separator**. Standardmäßig ist dies ein Doppel-Größer-Zeichen mit

dem ASCII-Code 187. Sie können dieses Zeichen in der Zeile

```
separator=187
```

ändern. Geben Sie dazu hinter dem Gleichheitszeichen einen anderen Code ein. Dieser Code darf aber nicht zu einem Zeichen gehören, das im Namen eines Forth-Wortes auftaucht. Daher empfiehlt es sich, nur ASCII-Codes oberhalb von 127 zu benutzen.

Anzeigen der Adressen im HEX- oder Dezimalformat

Sie können auswählen, ob die Adressen im Hex- oder im Dezimalformat angezeigt werden sollen. Dazu wird die Zeile

```
hexadressen=1
```

benutzt. Bei dem Eintrag 1 werden die Adressen im HEX-Format angezeigt, bei dem Eintrag 0 in dezimaler Schreibweise.

Sie können diesen Parameter auch über Bearbeiten - Einstellungen ändern.